

TOOTE TEHNILINE ANDMELEHT

Sika Boom® Cleaner

Puhastusaine sarja Sika Boom® PU-vahu püstolite puhastamiseks ja vahujääkide eemaldamiseks

KIRJELDUS

Sika Boom® Cleaner sobib sarja Sika Boom® vahupüstolite puhastamiseks ning värskete PU-vahu jääkide eemaldamiseks tööriistadelt ja pindadelt.

KASUTUSALAD

- Sarja Sika Boom® vahupüstolite läbipesu pärast kasutamist.
- Värskete kõvenemata PU-vahu jääkide eemaldamine tööriistadelt ja muudelt pindadelt.
- Määratud aluspindade puhastamine ja nendelt rasva eemaldamine.

OMADUSED/EELISED

- Tõhus kõvenemata PU-vahu lahustamine.
- Vahupüstoli lihtne ja kiire läbipesu.
- Lisatud otsik täpseks käsitsi pealekandmiseks.

TOOTEINFO

Koostis	Lahustipõhine puhastusvahend
Pakend	Kummiventiliga balloon, 500 ml, 12 ballooni karbis
Värvus	Läbipaistev
Kõlblikkusaeg	24 kuud
Säilitustingimused	Toodet tuleb säilitada avamata ja kahjustamata suletud originaalpakendis kuivades tingimustes temperatuurivahemikus +5 °C kuni +25 °C. Hoida püstises asendis. Kaitsta ballooni otsese päikesekiirguse ja kõrgema kui +50 °C temperatuuri eest (plahvatusoht). Lähtuda alati pakendil olevatest juhistest.
Tihedus	~0,70 kg/l

TEAVE KASUTAMISE KOHTA

Kasutuskoha temperatuur	Min +5 °C, max +35 °C
--------------------------------	-----------------------

TOOTE TEHNILINE ANDMELEHT

Sika Boom® Cleaner
2021. a juuli, versioon 03.01
020516020000000015

TOOTEANDMETE ALUS

Kõik käesoleval andmelehel esitatud tehnilised andmed põhinevad laborikatsetel. Tegelikud mõõdetavad andmed võivad nendest erineda meist sõltumatute asjaolude tõttu.

KESKKONNAHOID, TERVIS JA OHUTUS

Kemikaalide ohutu käsitlemise, säilitamise ja kõrvaldamise kohta teabe ja juhiste saamiseks peavad kasutajad tutvuma värskema ohutuskaardiga, mis sisaldab andmeid toote füüsikaliste, ökoloogiliste, toksikoloogiliste ja muude ohutusega seotud omaduste kohta.

KASUTAMISJUHISED

KASUTAMISE MEETOD / TÖÖVAHENDID

TÄHTIS

Puhastada kohe

Puhastage kõik tööriistad ja pinnad kohe pärast toote pealekandmist. Kõvenenud materjali saab eemaldada üksnes mehaaniliselt.

TÄHTIS

Võimalik värvusemuutus

Toode võib põhjustada tundliku aluspinna (nt lakk, värv, plast, tekstiil) osalist lahustumist või värvuse muutust. Soovitame enne kasutamist proovida toote sobivust ja alusmaterjali värvipüsivust vähemärgataval väikesel alal.

TÄHTIS

Ballooni asend

Korrekse voolu tagamiseks hoidke aine väljalaskmise ajal ballooni tagurpidi.

TÄHTIS

Ärge kasutage toote avamiseks liigset jõudu.

TÄHTIS

Puhastusaine väljub tugeva surve all.

OTSIKUGA PUHASTAMINE

Toodet koos lisatud otsikuga saab kasutada vahupüstoli pealispinna puhastamiseks ning tööriistadelt ja pindadelt jääkide eemaldamiseks.

1. Pange lisatud otsik toote ventiili peale.
2. Pihustage vahendit otse värsketele vahule; selleks vajutage otsikule ja laske vahendil 5–10 sekundit toimida.
3. Pühkige jäägid puhta lapiga ära.

Sika Estonia OÜ
Tuleviku tee 5
75312, Rae vald, Eesti
Tel +372 6 50 4000
est.sika.com



TOOTE TEHNILINE ANDMELEHT

Sika Boom® Cleaner
2021. a juuli, versioon 03.01
02051602000000015

VAHUPÜSTOLI LÄBIPESU

Ilma lisatud otsikuta saab toodet kasutada vahupüstoli läbipesemiseks.

1. Keerake balloon vahupüstolisse kohe pärast vahuballooni eemaldamist.
2. Vajutage mõned korrad vahupüstoli päästikut, et loputada välja kõik kõvenemata vahujäägid.
3. Oodake 2 minutit ja korrake päästikuvajutusi, kuni vahupüstolist hakkab tulema puhast vedelikku.
4. Pärast puhastamist võtke balloon vahupüstolist välja ning tühjendage vahupüstol sinna jäänud puhastusainest.

KOHALIKUD PIIRANGUD

Pange tähele, et konkreetsete kohalike nõuete tõttu võivad toote kohta avaldatud andmed eri riikides erineda. Täpsed tooteandmed leiate kohalikul toote tehnilisel andmelehel.

JURIIDILINE TEAVE

Kõik meie poolt ostjatele või lõppkasutajatele kirjalikult või suuliselt antud Sika toodetega seotud andmed või kasutamissoovitused on esitatud heas usus ning põhinevad meie enda kogemustel, heakskiidetud praktilal ning soovitude või andmete esitamise ajal meie käsutuses olnud tehnoloogilistel ja teaduslikel teadmistel. Nende andmisest ei tulene mis tahes garantiid ega ettevõtte Sika Danmark A/S jaoks täiendavat vastutust peale selle, mis on sätestatud vastavas müügilepingus. Kahju või ebarahuldavate tulemuste vältimiseks on ostja või lõppkasutaja kohustatud ise veenduma või muul viisil tagama, et tooted sobivad soovitud eesmärgil kasutamiseks, neid säilitatakse ja kasutatakse õigesti ja kooskõlas avaldatud reeglitega ning tegelike tingimustega arvestades. Tellimuste vastuvõtmisel ja tarnete tegemisel lähtutakse ettevõtte Sika Danmark A/S üldistest müügi- ja tarnetingimustest, mille kohta eeldatakse, et klient on nendega tutvunud ja nõustunud, ning mida on võimalik soovi korral kliendile väljastada. Meie katalooge ei ajakohastata automaatselt. Käesolev toote tehniline andmeleht on ette nähtud kasutamiseks üksnes Taanis. Käesoleval toote tehnilisel andmelehel esitatud väärtusi tuleks käsitada soovituslikena, kui ei ole märgitud teisiti.

SikaBoomCleaner-en-DK-(07-2021)-3-1.pdf